










Jp D4 ファームウェアをバージョンアップされたお客様へのご案内

D4のファームウェアを最新版(A:1.10、B:1.10)へバージョンアップすると、次の機能に変更および追加がありますので、使用説明書と併せてお読みください。

カスタムメニュー f17 [リモコン (WR) の Fn ボタンの機能] (新規追加機能)

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-1 または WR-T10 の Fn ボタンを押したときの機能を設定できます。

 プレビュー	Fn ボタンを押すと、レンズの絞り羽根が絞り込まれ、被写界深度が確認できます。
 FV-L	別売のニコンリイティブラइटティングシステム対応スピードライト使用時は、FV ロックを行い、もう一度 Fn ボタンを押すと解除します。
 AE-L/AF-L	Fn ボタンを押している間、AE ロックとフォーカスロックを同時に行います。
 AE-L	Fn ボタンを押している間、AE ロックを行います。
 AE-L (リリースでリセット)	1 回押すと AE ロックを行い、AE ロック状態が維持されます。もう一度 Fn ボタンを押すか、シャッターをきるか、半押しタイマーがきれると、AE ロックを解除します。
 AF-L	Fn ボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
 AF-ON	Fn ボタンを押している間、AF-ON ボタンを押し続けたときと同様にカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。
 フラッシュ発光禁止	Fn ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。
 ライブビュー	Fn ボタンを押すとライブビューを開始し、もう一度 Fn ボタンを押すとライブビューを終了します。
設定しない	ワイヤレスリモートコントローラーの Fn ボタンは機能しません。

別売のワイヤレスリモートコントローラーについて

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-R10、WR-T10、および WR-1 を組み合わせて使うと、無線での遠隔撮影を行えます。ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンは、カメラのシャッターボタンと同様に操作して撮影できます。

- ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行うには、カスタムメニュー g4 [シャッターボタンの機能] を [動画撮影] に設定してください。
- このカメラにワイヤレスリモートコントローラー WR-R10 を取り付けるには、WR 用変換アダプター WR-A10 が必要です。詳しくは、ワイヤレスリモートコントローラーの使用説明書をご覧ください。

AF-ON ボタンを使ったフォーカスロックについて (機能変更)

AF-ON ボタンを使ったフォーカスロックの動作が次のように変わりました。

変更前：

ファインダー撮影時にカスタムメニュー a4 [半押し AF レンズ駆動] が [しない] に設定されている場合は、AF-ON ボタンを押したときだけピント合わせを行い、シャッターボタンを半押ししてもピントを合わせません。このとき、AF-ON ボタンでピントを合わせた後で AF-ON ボタンから指を放してもフォーカスロックの状態を維持し、AF モードのカスタム設定 (カスタムメニュー a1 [AF-C モード時の優先] または a2 [AF-S モード時の優先]) にかかわらず、常にシャッターをきることができます (ただし、ファインダー内にはピント表示 (●) は点灯しません)。フォーカスロックを解除してピントを合わせ直すには、もう一度 AF-ON ボタンを押してください。

変更後：

ファインダー撮影時にカスタムメニュー a4 [半押し AF レンズ駆動] が [しない] に設定されている場合は、AF-ON ボタンを押したときだけピント合わせを行い、シャッターボタンを半押ししてもピントを合わせません。このとき、AF-ON ボタンでピントを合わせた後で AF-ON ボタンから指を放してもフォーカスロックの状態を維持し、常にシャッターをきることができます (ファインダー内にはピント表示 (●) は点灯しません) が、次の条件全てを満たしている場合には、ピントが合わないとシャッターがきれません。

- AF モードが AF-S
 - AF エリアモードがシングルポイント AF
 - カスタムメニュー a2 [AF-S モード時の優先] の設定が [フォーカス]
- フォーカスロックを解除してピントを合わせ直すには、もう一度 AF-ON ボタンを押してください。